

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA — Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado.

después de usarlo.

2. No lo use mientras esté tomando un baño o una ducha.

3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.

5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo

2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, no podrá enchufarse a una sola

de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, inviértela. Si aún no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede dañar el interruptor de circuito de 15 amp. o quemar un fusible de 15 amp. **NUNCA** reemplazase el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo podría producir un incendio eléctrico.

prueba siguiente para asegurarse que el sistema de detección de agua funcione correctamente.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard Dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C.

OPERATING INSTRUCTIONS

3. Su secador incluye 2 ajustes de velocidad, 3 opciones de temperatura y un disparo de aire iónico. Cualquier sea la combinación escogida, la función iónica procura ventajitas únicas y ofrece el control óptimo para un cabello brillante y saludable.

5. Para realizar retoques rápidos entre el caballo, no hacia el cuero cabelludo, simplemente y uniformemente. Esa técnica se permite dirigir el flujo de aire hacia el superior del caballo. Mueva el cepillo y la sección simultáneamente hacia las puntas, lenta y dirija el flujo de aire caliente hacia la parte del cepillo debajo de cada sección de caballo.

...y ondas, seque el cabello casi por completo
usando un ajuste de temperatura suave, luego
modelando usando el chorro de aire frío
o así también activará la función iónica.
Esto reducirá aún más la electricidad estática
y agregará brillo al cabello, para un acabado
perfecto.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- 1. This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

tecnología iónica	Motor alta Velocidad
-------------------	----------------------

Diagrama de la parte superior del secador de pelo, mostrando el disco de cerámica y el disparo de aire frío.

Anillo para Colgarlo

CONOZCA SU SECADOR

La acción del ventilador, permitiendo la aceleración del flujo de aire para ayudar a secar su caballo más rápidamente. Su secador incluye una pantalla que le permitirá observar la aceleración del flujo de aire para ayudar a secar su caballo más rápidamente. Su secador incluye una pantalla que le permitirá observar la aceleración del flujo de aire para ayudar a secar su caballo más rápidamente.

- Agregar brillo
- Remover los elementos que quitan el brillo al
- Eliminar la electricidad estática
- Neutralizar los iones positivos presentes en el




Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Solo use accesorios

correctamente, si ha calido, si esta dañado o si no ha sido autorizado para su uso. Si el cliente no ha autorizado el uso de un servicio, no se debe permitir el acceso a el. Si el cliente no ha autorizado el uso de un servicio, no se debe permitir el acceso a el.

1. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

5. No utilice este aparato con un convertidor de corriente.



properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug (See appropriate diagram below).
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out.
3. To reset the ALCI, push reset button until it clicks.

**CHECK ALCI SAFETY FEATURE
EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.**

This appliance is equipped with an Appliance
Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety

4. Si el contraejecutivo de seguridad no está funcionando correctamente, lleve su aparato a un centro de servicio autorizado.

5. Si el aparato cae al agua, es muy importante que lo lleve a un centro de servicio. No intente reajustarlo.
6. Púebde el cortacircuito de seguridad antes de cada uso para asegurarse que está operativo. Si el secador se apagara y el enchufe saltara durante el uso, eso es poder indicar un mal funcionamiento. En tal caso desenchufe el aparato inmediatamente.

para que lo revisen y lo reparen.
GUÍA PARA UN SÚPER MODELADO
 La mejor apariencia empieza por un recorte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champúes, acondicionadores y productos de acabado de calidad superior.

para que lo revisen y lo reparen.
GUÍA PARA UN SUPER MODELADO
 La mejor apariencia empieza por un recorte de caballo bien mantenido. Siempre cuide su caballo con champúes, acondicionadores y productos de acabado de calidad superior.

